

P1
磁吸插座-公头-22P
F1
VCC
0805 贴片自恢复保险丝 /保险管 PPTC MF-PSMF110X-2 1.1A 6V
F2
5V
0805 贴片自恢复保险丝 /保险管 PPTC MF-PSMF110X-2 1.1A 6V
U1
不焊-CH32V003F4P6
PD1-SW
C1
不焊-100NF
C2
不焊-100NF
R6
R5
R4
R3
R2
R1
不焊-10K
U2
不焊-SP3485EN-L/TR
485-B
485-A
R7
不焊-10K
R8
不焊
R9
不焊-10K
D1
不焊-SM712
P2
不焊
D3
R22
1K
LED-蓝色-0805
D2
1N4148-SOD123
P3
口袋机外壳
P9
不焊
5V
P10
不焊
VCC
P11
不焊
GND
P12
不焊
PA1
P13
不焊
PA0
S2 要接到EN上
R11
10K
S2
按键-2脚-贴片-6*6-无声
U3
模块-Ai-WB2-12F
R16
不焊
连接单片机
S1
RX
TX
RX-CP2102
TX-CP2102
连接电脑
MSK-1141-6P-2H 大六脚立式贴片拨动开关 6脚2档
C3
10UF
C4
100NF
USB5V
C6
100NF
P4
TYPE-C-华为
R21
10K
C7
4.7UF
C8
4.7UF
U4
CP2102-GMR
R19
5R
R20
5R
RX-CP2102
TX-CP2102